



KODAK Picture Kiosk Recovery (Systemwiederherstellung)


Schalten Sie Ihren Kiosk aus und schließen Sie eine Tastatur und Maus an. Schalten Sie nun den Kiosk wieder ein, drücken Sie dabei wiederholt die Taste „F11“.

Warten Sie bis sich das „**Rescue and Restore**“ Fenster öffnet (Dies kann einige Minuten dauern).

Klicken Sie auf „**Restore Your System**“



- Wählen Sie Local Harddrive
- Markieren Sie mit dem Mauszeiger die Datei mit dem aktuellsten Datum.
- Klicken Sie auf OK oder Next, je nach System



Klicken Sie auf „OK“

- ! Warten Sie bis das System vollständig wieder hergestellt wurde. Dieser Vorgang kann bis zu 1 Stunde dauern. **Schalten Sie den Kiosk während dieser Zeit keinesfalls aus!**